



Innmater bulk til vekt.
her kommer den usløyde fisken inn.
1 bulk og en vekt for hver båt.

2 stk display, 1 stk for hver vekt (båt).
Disse display sumere etter hver veiing av fisk.

2 stk vekt for innveiing av fisk, med silo, veier ca 500kg i hvær veiing.
Etter veiing blir denne posjon sluppet ned i bulk, under vekt.
Mål vekten er 500 kg, om det kommer eks 512 kg, blir det registrert 512kg.

Pc med multipak veie klient.
dette programet, styrer bulk ute på kai for oppfylling
av vekt/silo. summerer opp alle veiinger pr båt.
lagrer alle veiinger i egen database, etter lov ang dette

her er vekten for sløyd fisk etter linje.
Silo, vekt og program gjør dette på samme måte som
vekt for usløyd fisk.

Baader IS 033 2 stk

Kutte og rense band

Transportør opp til vekt, styrt fra PC- vekt program.

Slog sorterings band

Inne på brygge kontor er det en PC som er server for dette systemet.
her skrives raport ut eller direkte inn i seddelprogram.

Designed by Øystein Larsen	Checked by	Approved by	Date	Date 16.12.2013
				Edition
				Sheet 1 / 1